

ONTELOLAATTOJEN PORAUS

Ontelolaattojen poraus vapauttaa suuria määriä kvartsipölyä.
Tila tulee osastoida, ja osastoidun alueen alipaineistus on suositeltavaa.

MUISTA AINA OSASTOLLA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS

renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



PORAVASARA

Poravasara tai timanttikorakone
+ sopiva terä



KOHDEPOISTO

Porassa oltava konekohtainen
kohdepoisto kytkettynä imuriin.
Vaihtoehtona vedenohjain.



KATTOPORAUSTELINE

Helpottaa ja vakauttaa kattoon
poraamista pora-/kombivasaralla



IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä kohdepoistoon,
käytä siivoukseen, valitse työn
mukaan (betonipölyssä H-luokka)



ALIPAINESTAJA

Puhdistaa pölyä huoneilmasta,
voidaan käyttää myös alipaineistukseen,
ilmavaihtokerroin 6–10 x/h (suositus)
alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi